

Έξυπνη IP Camera Εξωτερικού Χώρου



Σύνδεση Έξυπνης Κάμερας Εξωτερικού Χώρου στο smartwatt

1. Τοποθετήστε την κεραία Wi-Fi στην Ασύρματη IP Κάμερα Εξωτερικού Χώρου
2. Συνδέστε την Ασύρματη IP Κάμερα Εξωτερικού Χώρου σε μία διαθέσιμη πρίζα ηλεκτρικού ρεύματος
3. Συνδέστε ακουστικά στο καλώδιο της κάμερας με την κόκκινη υποδοχή και φορέστε τα ώστε να πραγματοποιήσετε την σύνδεση με το smartwatt
4. Περιμένετε περίπου ένα λεπτό μέχρις ότου να ακούσετε τη χαρακτηριστική φράση “Hello Foscam” από τα ακουστικά σας
5. Περιμένετε λίγα δευτερόλεπτα ακόμα μέχρις ότου να ακούσετε και τη φράση “Waiting for wireless configuration” από τα ακουστικά σας
6. Στη συνέχεια ανοίξτε την εφαρμογή smartwatt
7. Πατήστε «Συσκευές»
8. Πατήστε στο «+» πάνω δεξιά
9. Επιλέξτε «Ασύρματη IP Camera»
10. Επιλέξτε «Foscam»
11. Επιλέξτε «Έναρξη»
12. Σκανάρετε το QR code που βρίσκεται στο πίσω μέρος της κάμερας
13. Επιλέξτε «Σύνδεση Wi-Fi»

14. Πατήστε «Επόμενο»
15. Εισάγετε κωδικό Wi-Fi. Σε αυτό το σημείο προσέξτε να συνδέσετε την κάμερα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi που είναι συνδεδεμένο και το κινητό σας
16. Στρέψτε την κάμερα προς το QR CODE της οθόνης του κινητού σας. Μέσα στο επόμενο λεπτό θα ακούσετε την φράση «wifi connecting», αμέσως μετά πατήστε «Επόμενο» μετά από λίγο θα ακούσετε από την κάμερα τη φράση «Wireless connection succeeded»
17. Εισάγετε όνομα χρήστη και κωδικό που βρίσκεται στο κάτω μέρος της κάμερας
18. Αλλάξτε τον κωδικό της κάμερας και δημιουργήστε καινούργιο κωδικό
19. Η κάμερα έχει συνδεθεί επιτυχώς στο Wi-Fi δίκτυο σας.
20. Επιλέξτε τον χώρο που θα τοποθετήσετε την κάμερα
21. Πραγματοποιήστε αλλαγές αν θέλετε και πατήστε «Επόμενο»
22. Η συσκευή σας προστέθηκε επιτυχώς πατήστε «Τέλος»

Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να επαναφέρετε την κάμερα στις εργοστασιακές ρυθμίσεις πατήστε συνεχόμενα το λευκό κουμπί που βρίσκεται στο μαύρο καλώδιο της κάμερας για περίπου 10 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε την φράση «reset succeeded». Μόλις αφήσετε το κουμπί, περιμένετε περίπου 30 δευτερόλεπτα και η κάμερα αυτόματα θα επανέλθει στις εργοστασιακές της ρυθμίσεις. Ως user name και το password θα οριστούν αυτά που βρίσκονται στο κάτω μέρος της κάμερας.

Τεχνική υποστήριξη

Παρέχεται τεχνική υποστήριξη από
τη WATT+VOLT στο τηλέφωνο 183 83
ή ηλεκτρονικά στο email
support@smartwatt.gr.



smartwatt

powered by  **WATT+VOLT**
ΠΕΥΘΑ | ΑΞΙΟ